



مراحل نصب کولر دیواری بنتلی :

- ۱- کولر می باید در بالاترین نقطه ممکن بر روی تابلو برق نصب شود.
- ۲- اطمینان حاصل کنید که عناصر ثابت کننده و اتصال دهنده ها با تجهیزات داخل تابلو برق تداخل ندارند.
- ۳- اگر میخواهید کولر را بر روی درب نصب کنید، اطمینان حاصل کنید که درب می تواند وزن را تحمل کند.
- ۴- کولر باید در موقعیت عمودی مشخص شده نصب شود. حداکثر انحراف مجاز از حالت عمودی ۲ درجه است.
- ۵- قبل از شروع هر کار در داخل برق، جریان برق را قطع کنید.
- ۶- واحد خنک کننده باید در قسمت خارجی تابلو برق نصب شود.
- ۷- شابلون نصب را با دقت روی دیواره ی تابلو برق یا محلی که میخواهید کولر را نصب کنید، قرار دهید و علامت گذاری کنید.
- ۸- دو قسمت ورودی و خروجی (سیرکوله) هوای کولر را روی تابلو برق مطابق با شابلون برش دهید.
- ۹- جای پیچ ها و ورودی برق ۲۲۰ ولت را که بر روی شابلون مشخص شده سوراخ نمایید.
- ۱۰- پیچ ها را تا قسمت رنگ شده در محل مخصوص ، روی کولر ببندید.
- ۱۱- کولر را با احتیاط در محل خود قرار داده و واشرها و مهره ها را در محل خود ببندید.
- ۱۲- در مسیر بر ورودی کولر یک فیوز ۱۰ آمپر قرار دهید. (برق تک فاز)
- ۱۳- ۳۰ دقیقه بعد از اتمام نصب برق کولر را وصل و کولر را روشن نمایید.

www.bently.cool

www.bentlyco.ir